



9' Cabo Auto-Open Umbrella
with Olefin Fabric

ouverture automatique parasol Cabo 2,7 m
toile oléfine



Made From Premium
Olefin
FADE RESISTANT ULTRA-DURABLE


Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

NU5419CH • NU5419ST • NU5419TC

www.bluewaveproducts.com

PACKAGE CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

A



x 1
Umbrella
Parasol
Sombrilla

B



x 1
Lower Pole
Tige Inférieure
Varilla Inferior

SAFETY INFORMATION / CONSIGNES DE SÉCURITÉ / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- Assemble on a soft, non-abrasive surface.
- Two adults may be required for safe assembly.
- Do not leave the umbrella open during high winds. Fully close the umbrella during windy conditions.
- When not in use, keep the umbrella closed.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

- Assemblez l'article sur une surface souple et non abrasive.
- Deux adultes pourraient devoir travailler de pair afin d'assembler cet article en toute sécurité.
- Ne laissez pas le parasol ouvert lorsque les vents sont violents. Lors des périodes venteuses, tournez la ouvrir jusqu'à ce que le parasol soit fermé.
- Gardez le parasol fermé lorsque vous ne vous en servez pas.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Ensamble en una superficie suave y no abrasiva.
- Es posible que se requieran dos adultos para un ensamblaje seguro.
- No deje la sombrilla abierta si hay vientos fuertes. Pliegue la sombrilla a su posición cerrada en días muy ventosos.
- Cuando no la use, mantenga la sombrilla cerrada.

PREPARATION / PRÉ PARATION / PRE PARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 3 minutes.

No tools required for assembly.

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 3 minutes.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 3 minutos.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Insert the lower pole (B) into umbrella base (sold separately). Use a heavy or weighted base to help stabilize the umbrella. Securely fasten the lower pole (B) to the umbrella base.

Turn the umbrella (A) upright and insert it into the lower pole (B). The push button located on the umbrella (A) must extend through the opening on the lower pole (B).

Push the button (C), located on the sleeve just under the ribs, to allow the umbrella to automatically rise into the open position. NOTE: Stay clear of umbrella when opening to avoid accidental injury. Insert the silver pin into the hole in the pole below the rib sleeve to secure the umbrella in open position. NOTE: this pin must be removed before closing umbrella.

IMPORTANT: Always insert pin when umbrella is in closed position to prevent accidental opening of umbrella. ONLY ADULTS should open and close umbrella.

Insérez la tige inférieure (B) dans le pied de parasol (vendu séparément). Le pied utilisé pour stabiliser le parasol doit être lourd ou lesté. Fixez la tige inférieure (B) au pied de parasol.


Remettez le parasol (A) à l'endroit et insérez le dans la tige inférieure (B). Le bouton-poussoir situé sur le parasol (A) doit être placé dans l'ouverture située sur la tige inférieure (B).

Appuyez sur le bouton (C) situé sur le mât juste en dessous des baleines afin que le parasol s'ouvre automatiquement. REMARQUE : S'éloigner du parasol lors de l'ouverture afin d'éviter toute blessure accidentelle. Insérez la tige de métal dans le trou du mât sous la toile pour que le parasol demeure ouvert. REMARQUE : veuillez retirer la tige de métal avant de fermer le parasol. IMPORTANT : Toujours insérer la goupille de verrouillage quand le parasol est fermé pour empêcher l'ouverture accidentelle du parasol. SEULEMENT UN ADULTE doit ouvrir et fermer le parasol.

Inserte la varilla inferior (B) en la base de la sombrilla (se vende por separado). Use una base sólida o de mucho peso para ayudar a estabilizar la sombrilla. Ajuste de forma segura la varilla inferior (B) en la base de la sombrilla.

Ponga la sombrilla (A) derecha e inserte ello en la varilla inferior (B). El botón ubicado en la sombrilla (A) se debe extender por la abertura de la varilla inferior (B).

Empuje el botón ubicado en la manga debajo de las costillas y permitir que la sombrilla a levantarse automáticamente en la posición abierta. NOTA: Cuando esté abriendo la sombrilla mantengase a una distancia prudente para evitar daños físicos. Inserte el perno de metal en el hoyo en la varilla por debajo de la manga de costilla para garantizar el paraguas en posición abierta. NOTA: este perno debe ser sacado antes de cerrar la sombrilla. IMPORTANTE: Siempre introduzca el perno de metal cuando la sombrilla está cerrada para prevenir que se abra accidentalmente. SOLAMENTE ADULTOS deben de abrir y cerrar la sombrilla.



Push button to open
Pousser le bouton pour ouvrir

CARE AND MAINTENANCE / ENTRETIEN / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Clean with mild soap and lukewarm water, rinse, and air dry.

Store the product indoors in a cool, dry place.

Nettoyez l'article à l'aide de savon doux et d'eau tiède. Rincez l'article et laissez-le sécher à l'air.

Rangez l'article à l'intérieur, dans un endroit frais et sec.

Limpie con jabón suave y agua tibia, enjuague y deje secar al aire.

Almacene el producto en interiores en un lugar fresco y seco.



3 Year Limited Warranty

Guarantee:

Blue Wave Island Umbrellas, being used in residential applications only, are guaranteed to be free from defects in original material and workmanship.

Frames and Accessories Limited Warranty: 3 Years (1 Year on Santiago cantilever frame)

Includes: Frame, ribs, finial, tilt, cord, crank handle, housing, canopy and rib pocket seams. If a defect in the original material or workmanship appears during the warranty period on any Blue Wave umbrella product; Blue Wave, at its option, will repair or replace the product without charge.

Olefin fabric is covered for 2 Years against defects in material or workmanship.

Please Remember...

1. Umbrella must be returned with a receipt showing date of purchase, purchase price, and the dealer from which the umbrella was purchased. No warranty claim will be honored without a receipt.
2. Please notify Blue Wave Products in advance of any umbrella warranty claim prior to shipping the product back. Contact our warranty claim department at warranty@splashnetxpress.com.
3. The freight on the umbrella when returned must be prepaid.
4. Warranty claims will only be resolved with the shipment of a replacement product, no refunds will be given.
5. Improper installation, misuse or damages resulting from acts of nature will render this warranty null and void.

What Is NOT Covered:

Failure caused by unreasonable or abusive use, or failure caused by neglect of reasonable and necessary care are not covered by this warranty. Additionally, acts of nature (including but not limited to wind, hurricanes, tornadoes, and storms) are not covered by this warranty. This warranty covers return freight of any warranted product only for the first year. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

Wind Damage:

Blue Wave highly recommends that no umbrella, regardless of size or weight, ever be left unattended in the open position. In windy conditions, it is further recommended that umbrellas be closed, removed from their base, and stored, or laid horizontally. This will reduce the risk of damage to your umbrella, furniture, and other belongings or property. To ensure stability of your umbrella, please observe proper placement, and use sufficient weight (base). Wind Damage is NOT covered under our Limited Warranty.

Irregularities in Production Process:

The possibility of "Irregularities" in the product surface may occur during the production process. However, these irregularities do not reduce the quality of the product.

Rust:

Rust is a natural part of the aging process of all Steel or Iron based materials and is therefore NOT considered a defect. Blue Wave Cast Iron & Steel plate bases are designed to require minimum maintenance. Bases should be kept clean. Do not let dirt build up on the bases. Cleaning with mild soap and water, and seasonal touch-up of any scratches, chips or occasional rust seepage from crevices or hidden, un-finishable surfaces inherent in some designs is all that is required. Never leave bases standing in water. To keep your bases looking their best, you may wish to store them when not in use for an extended period of time.

Note: Blue Wave Island Umbrellas are designed for residential use and are not warranted for commercial applications (unless specified for Commercial use).



Garantie limitée de trois ans

Garantie :

Seulement les parasols Island de Blue Wave utilisés dans les applications résidentielles sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication.

Garantie limitée de trois ans sur l'armature et les accessoires (1 an sur la base d'acier du modèle Santiago)

Comprends: armature, baleines, fleuron, inclinaison, cordon, manivelle, boîtier, canevas, embouts de baleines cousus. Si la toile originale présente un défaut de matériaux ou de fabrication au cours de la période de garantie sur tout parasol Blue Wave, Blue Wave réparera ou remplacera, à son choix, le produit gratuitement.

La toile oléfine est dotée d'une garantie de deux ans contre les défauts de matériaux ou de fabrication.

Ne pas oublier...

1. Le parasol doit être retourné avec une preuve d'achat indiquant la date de l'achat, le prix d'achat et le nom du détaillant où vous vous êtes procuré votre parasol. Aucune réclamation ne sera prise en compte sans la présentation d'un reçu.
2. Veuillez aviser Blue Wave Products à l'avance de toute réclamation de garantie du parasol avant de retourner le produit. Contactez notre service de réclamation au titre de la garantie au : warranty@splashnetxpress.com.
3. Les frais de transport pour le retour du parasol doivent être prépayés.
4. Les réclamations au titre de la garantie seront admises seulement par l'envoi d'un produit de remplacement, aucun remboursement ne sera accordé.
5. Une installation inadéquate, une mauvaise utilisation ou des dommages résultant d'actes de la nature rendront cette garantie caduque.

Ce qui n'est PAS couvert :

Les dommages causés par une utilisation déraisonnable ou abusive, une négligence liée au manque d'entretien raisonnable et nécessaire ne sont pas couverts par cette garantie. En plus, les actes de la nature (incluant sans s'y limiter au vent, aux ouragans, aux tornades et aux tempêtes) ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie couvre les frais de retour de tout produit sous garantie seulement au cours de la première année. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits variant d'une province à une autre.

Dommages dûs au vent :

Blue Wave recommande fortement de ne pas laisser sans surveillance un parasol en position ouverte, quel que soit la taille ou le poids. En cas de vents forts, il est recommandé de garder le parasol fermé, de le retirer de sa base et de le remiser ou de le déposer horizontalement. Ceci réduira le risque d'endommager votre parasol, vos meubles ainsi que vos autres biens ou votre propriété. Pour assurer la stabilité de votre parasol, veuillez l'installer dans un endroit approprié et utiliser un poids suffisant à la base. Les dommages dûs au vent ne sont PAS couverts par notre garantie limitée.

Les irrégularités dans le processus de production :

Certaines « irrégularités » sur la surface de la toile peuvent se produire pendant le processus de production. Toutefois, ces irrégularités n'affectent en rien la qualité du produit.

La rouille :

La rouille est un processus naturel du vieillissement de matériaux tels que l'acier ou la fonte; elle n'est donc pas considérée comme un défaut. Les bases et les plaques d'acier et de fonte pour parasol Blue Wave ne nécessitent qu'un entretien minimal. La base doit être maintenue propre. Ne pas laisser de poussière s'accumuler sur la base. Le nettoyage s'effectue avec de l'eau et un savon doux et il faut faire des retouches saisonnières pour les rayures, les craquelures, les infiltrations de rouille occasionnelles provenant de crevasses et des surfaces cachées ainsi que les surfaces inachevées inhérentes à certains modèles. Ne jamais laisser la base dans l'eau. Pour mieux conserver la base, il est préférable de la remiser quand elle n'est pas utilisée pendant une longue période de temps.

Remarque : les parasols Blue Wave Island sont conçus pour une utilisation domestique et ne sont pas garantis pour une utilisation commerciale (sauf spécification pour une utilisation commerciale).